



Technische Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Unsere Konstruktionsvorschläge sind unverbindlich!
TITGEMEYER und GETO sind eingetragene Warenzeichen.



Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

(Navigation: Hettlicher Masch 2)

49084 Osnabrück, Germany

Postfach 43 20

49033 Osnabrück, Germany

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0

Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492

E-Mail: vertrieb-f@titgemeyer.de

www.titgemeyer.de

TITGEMEYER TTI 6900(0115)1

TITGEMEYER ^{GTO}

YOUR SOLUTION

Bordwandhebehilfe Montageanleitung



Bordwandhebehilfe

Montageanleitung

1. Aufnahme Gasdruckfeder (Pos. 2) und die Gasdruckfedern (Pos. 4) mittels Zylinderstift (Pos. 3) und 4 x Unterlegscheibe (Pos. 9) mittig verbinden.
2. Die komplette Einheit in das Profil (Pos. 1) legen und bis zum Anschlag hochschieben.
3. Lagerschuh (Pos. 7) und Gasdruckfeder (Pos. 4) mittels Bolzen (Pos. 5) und 4 x Unterlegscheiben verbinden. Danach mit dem Clip (Pos. 6) sichern.
4. Lagerschuh (Pos. 7) am Fahrzeugrahmen ausrichten, Bohrung ausführen und montieren.

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Anarbeitungsprofil Bordwandheber	1
2	Aufnahme Gasdruckfeder	1
3	Zylinderstift DIN EN ISO 8735-8 x 35 A/St	1
4	Gasdruckfeder	1
5	Lagerschuhbolzen	1
6	Clip für Lagerschuhbolzen	1
7	Lagerschuh	1
8	Unterlegscheibe DIN 125-A 8.4	8

Hinweis

Bei einem Bordwandprofil unten mit Nase muss das Einfassprofil entsprechend abgeschrägt werden (siehe Abb. A).

